

PROGRAMARE telecomanda Proteco Angie  
Emitătorul radio ANGIE este pregătit pentru codare pe memoria cardului receptorului.

Vă rugăm să urmați manualul de instalare al panoului de control sau al cardului receptorului extern pentru procedura de codare.

### CUM SE RESETA CODUL RADIO

Telecomanda ANGIE este dotată cu un cod radio presetat generat aleatoriu. Codul radio poate fi înlocuit cu unul nou, de asemenea generat aleatoriu, în orice moment urmând această procedură.

- 1) Apăsați simultan tastele P2 și P3 până când LED-ul clipește o dată; continuați să apăsați tastele.
- 2) După aproximativ 10 secunde, LED-ul clipește din nou, acum puteți elibera tastele P2 și P3.
- 3) Telecomanda este acum pregătită să transmită un nou cod radio.

N.B. – Dacă ați utilizat telecomanda cu orice card receptor înainte de resetare, atunci trebuie să repetați procedura de codare de pe cardul receptorului.

## CUM SE DUPLICĂ UN COD RADIO

Urmați această procedură pentru a copia codul radio al unei telecomenzi ANGIE „master” pe o nouă telecomandă ANGIE „slave”.

- 1) Apăsați simultan tastele P1 și P2 de pe telecomanda „slave” până când LED-ul clipește o dată și mențineți apăsarea.
- 2) Când LED-ul clipește din nou (aproximativ 10 secunde), puteți elibera tastele P1 și P2.
- 3) Acum apăsați orice tastă a telecomenzii „slave” și țineți apăsată.

Când LED-ul clipește, trageți împreună telecomenzile „master” și „slave” (fig. B) și apăsați și tasta telecomenzii „master”.

- 4) Când LED-ul telecomenzii „slave” clipește din nou, codul radio a fost duplicat cu succes. Telecomanda „slave” este acum gata de utilizare.