

- Există două moduri disponibile de funcționare a dispozitivului : Modul Public și Modul Privat.
- Există două metode de blocare : metoda de blocare simplă (cod sau card) și metoda de blocare dublă (cod + card)

Partea 1: Setare „EM Code Locker” în modul Public

Dispozitiv în modul public are: 1 cod master, 1 cod temporar, 1 card master și 1 card temporar.

Parola: 4~15 biti

I. Stare implicită (reset):

Apăsați butonul de resetare de pe PCB de 5 ori consecutiv, dispozitivul va fi adus în starea implicită:

Cod master: 12345678; dispozitiv în Modul Privat, metodă de blocare simplă.

II. Schimbare de la Modul Privat la modul Public:

Cod Master + Butonul Cheie + 7 + Butonul Cheie:

Dispozitivul este comutat în modul Public și în metoda de blocare simplă.

III. Operațiuni:

A. Setarea cardului principal și a codului master:

1. Adăugarea cardului Master:

După resetare la starea implicită, primul card citit de cititor este cardul master.

2.Schimbarea parolei principale:

Cod Master + Buton cheie + 1 + Cod master nou + Buton cheie + Confirmare cod + Buton cheie

B.Adăugarea parolei și cardului temporar:

1. Adăugarea unei parole temporare – blocare simplă

Cod nou + Buton cheie + Confirmare cod nou + Buton cheie: După această operație, dispozitivul va fi închis.

2. Adăugarea cardului temporar (când se blochează cu metoda de blocare simplă)

Primul card EM prezentat cititorului va fi înrolat , dispozitivul se va bloca

3. Adăugarea parolei și cardului temporar (când se blochează cu metoda de blocare dublă)

3.1 Cod nou + Buton cheie + confirmare cod nou + Buton cheie, apoi glisați

un card EM: După aceste operațiuni, dispozitivul va fi închis.

- 3.2 Glisați un card EM, apoi introduceți un cod nou + butonul Cheie + confirmare cod nou + Butonul Cheie: După aceste operațiuni, dispozitivul va fi blocat.

C. Setare metoda blocare:

1. Schimbarea între Modul Privat și modul Public:

Cod master + butonul cheie + 7 + butonul cheie

Trecerea de la metoda de blocare simplă la metoda de blocare dublă :
cod master + buton cheie + 6 + butonul cheie

2. Trecerea de la metoda de blocare dublă la metoda de blocare simplă : cod master + butonul cheie + 5 + butonul cheie

D. Deblocare:

1. Cu metoda de blocare unică:

Cod temporar(sau cod master) + Butonul cheie: dispozitivul este deblocat , codul temporar și cardul temporar devin invalide.

2. Cu metoda de blocare dublă:

2.1 Cod master + Buton cheie; sau glisați cardul master: dispozitivul este deblocat , codul temporar și cardul temporar devin ambele invalide.

2.2 cod temporar+ Buton cheie + card temporar : dispozitivul se este deblocat, codul temporar și cardul temporar devin ambele invalide.

2.2 Glisați cardul temporar + cod temporar + Apăsăți butonul cheie: dispozitivul este deblocat, codul temporar și cardul temporar devin ambele invalide.

Partea 2: Setare „EM Code Locker” în Modul Privat

Blocarea în modul Privat are: 1 cod master, 200 coduri utilizator(numerotate de la 001 la 200), 1 card master și 200 de carduri utilizator (numerotate de la 001 la 200) Parolă: 4~15 biți

I. Stare implicită:

Apăsăți butonul de resetare de pe PCB de 5 ori consecutiv, dispozitivul va fi adus la starea implicită: Cod : 12345678; dispozitiv în Modul Privat, cu metoda de blocare unică.

II. Setare la modul Public la Modul Privat:

Cod master+ butonul cheie + 7 + butonul cheie: dispozitiv în Modul Privat și în stare blocată.

III. Operațiuni:

A. Setarea cardului principal și a cod master:

1. Adăugarea cardului Master:

Când este adus starea implicită, primul card citit de cititorul este cardul principal.

2. Schimbare cod master:

Cod master + Buton cheie + 1 + Cod master nou + Buton cheie + Confirmare cod master nou + Buton cheie

B. Adăugarea codurilor și cardurilor de utilizator:

1. Adăugare cod utilizator:

Cod master + Buton cheie + 8 + număr (001~200) + Buton cheie + cod utilizator + Buton cheie + Confirmarea cod utilizator + Buton cheie (Parolele de deblocare ar putea fi adăugate continuu)

2. Adăugarea cardului de utilizator:

Glisați cardul master de două ori, apoi glisați cardul pe care doriți să îl setați ca si card de utilizator.

(Cardurile pot fi adăugate continuu)

C. Ștergerea cardurilor și codurilor de utilizator:

1. Ștergerea codurilor de utilizator:

Cod master + butonul cheie + 4 + număr utilizator (001~200) + butonul cheie + număr confirmare (001~200) + butonul cheie: Codurile pot fi șterse continuu.

2. Ștergerea cardurilor de utilizator:

Glisați cardul master de două ori + apăsați butonul 4 + numărul cardului de utilizator (001~200) + butonul cheie + numărul de confirmare (001~200) + butonul cheie: cardurile de utilizator pot fi șterse continuu.

3. Ștergerea tuturor codurilor de utilizator :

cod master + butonul cheie + 0 + buton cheie

4. Ștergerea tuturor cardurilor de utilizator:

Glisați cardul principal de două ori + apăsați butonul 0 + butonul cheie

D. Setare mod si tip blocare blocare:

1. Schimbarea între Modul Privat și modul Public :

Cod master + butonul cheie + 7 + butonul cheie

2. Trecerea de la metoda de blocare simplă la metoda de blocare dublă:

Cod master + buton cheie + 6 + butonul cheie

3. Trecerea de la metoda de blocare dublă la metoda de blocare simplă :

Cod master + butonul cheie + 5 + butonul cheie

E. Deblocare:

1. Cu metoda de blocare simplă:

- 1.1 Glisați orice card de utilizator sau card master: dispozitivul se deblochează și apoi se blochează automat după 5 secunde.
 - 1.2 Introduceți orice cod de utilizator sau card master: dispozitivul se deblochează și apoi se blochează automat după 5 secunde.
 - 1.3 În cele 5 secunde când încuietorea este deschisă (când șurubul de blocare este în corpul încuietorului), puteți schimba cod de utilizator:
Apăsați buton 1+ cod nou + butonul cheie + confirmarea cod nou + butonul cheie
2. Cu metoda de blocare dublă:
- 2.1 Cod master + Buton cheie; sau glisați cardul master: dispozitivul se deblochează și apoi se blochează automat după 5 secunde.
 - 2.2 Cod utilizator + Buton cheie + card utilizator : dispozitivul se deblochează și apoi se blochează automat după 5 secunde.
 - 2.2 Glisați cardul utilizator + cod utilizator + buton cheie: dispozitivul se deblochează și apoi se blochează automat după 5 secunde.
- Notă: când dispozitivul este cu metoda de blocare dublă, codul nu poate fi schimbat în cele 5 secunde când dispozitivul este deblocat.
3. Punerea consecutivă a codului greșit de 7 ori va bloca tastatura timp de 2 minute.