



# MM102SC

Incuietoare cu cod mecanic

## Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

MM102SC  
Incuietoare cu cod Mecanic  
Fisa Tehnica

## Descriere

Az MM102SC este o incuietoare cu cod mecanic si zavor orizontal. Pachetul contine partea exterioara cu cifru, partea interioara cu clanta si accesoriile acestora. Incuietoarea mecanica este o solutie ideala pentru usile cu deschidere spre interior sau exterior fie cu deschidere spre stanga sau dreapta. De pe interior se poate deschide actionand clanta. Pentru a avea acces liber, clanta interioara are functie de

## Continutul pachetului

•Partea exterioara cu cifru	1
•Maner interior	1
•Izolator Neopren	2
•AX	1
•Zavor orizontal	1
•Contraplaca	1
•Suruburi	4+3
•Penseta	1
•Piesa de rezerva	2+2

## Caracteristici

•Mod de functionare:	Mecanic
•Finisaj:	Metal mat
•Parte exterioara:	Cifru cu cod
•Parte interioara:	Clanta


## Specificatii

•Numar digiti cod deschidere:	3-7 digit
•Dimensiuni corp interior:	142x41x40,6 mm
•Dimensiuni corp exterior:	142x41x50,1 mm
•Dimensiuni zavor max:	58 mm

## Schimbarea codului de acces

Incuietoarea mecanica vine cu un cod din fabrica, acest cod este pe o eticheta de hartie si se gaseste in ambalaj. Codul de acces se poate schimba foarte usor, iar pentru aceasta aveti nevoie de o surubelnita cruce medie, restul accesoriilor necesare „Cheie” necodata „Cheie” codata

Exista 2 tipuri de „chei”, aurii si argintii. Cele aurii sunt vopsite cu albastru si ele semnifica caracterul care nu face parte din cod iar cele argintii vopsite cu rosu care fac parte din cod.



Pentru a modifica codul desfaceti cele 2 suruburi rosii de pe spate (atentie la arcuri).

Apasati butonul C (clear) apoi cu ajutorul pensetei formati codul dorit de dumneavoastra, eliberati butonul clear dupa asezarea „cheii” in lacasul potrivit.

## Utilizare

Din interior, clanta poate actiona incuietoarea neconditionat, deasupra acesteia existand un buton de blocare pentru deschis, in aceasta situatie manerul ramane jos si permite accesul liber.

De pe exterior se poate actiona incuietoarea introducand codul corect. Intai apasati butonul C (clear) apoi apasati butoanele care formeaza codul dumneavoastra (ordinea nu este obligatorie). Daca apasati o tasta care nu face parte din cod se poate reseta cu tasta C (clear)

## Schema de montaj

